

P. of N.	Text	Art.-Nr.	Preis [€]
1	Motor <i>Motor</i>	85061	55
2	Hafreifen <i>Traction tyre</i>	85605	17
3	Schraube 2 x 5 <i>Screw 2 x 5</i>	85671	2
4	Schraube <i>Screw</i>	85756	2
5	Schraube <i>Screw</i>	85800	2
6	Feder <i>Spring</i>	86202	5
7	Laufgestell Druckfeder <i>Pilot wheel spring</i>	86237	5
8	Zahnrad <i>Gear</i>	86414	2
9	Zahnrad <i>Gear</i>	86418	2
10	Zahnrad <i>Gear</i>	86419	2
11	Zahnrad z=23 <i>Gear T=23</i>	86425	2
12	Zwischenzahnrad <i>Axle gear</i>	86480	2
13	Schnecke <i>Worm</i>	86704	5
14	Schneckensatz komplett <i>Worm set assembly</i>	86876	24
15	Kardanwelle <i>Cardan shaft</i>	87138	6
16	Kardanschale <i>Cardan bearing</i>	87129	5
17	Platine komplett <i>Printed circuit assembly</i>	87780	43
18	Puffer flach <i>Buffer flat</i>	88502	4
19	Puffer gewölbt <i>Buffer vaulted</i>	88503	4
20	Kupplung <i>Coupling</i>	89246	5
21	Schaltkontakt <i>Switch contact</i>	89711	6
22	Radkontakt <i>Wheel current contact strip</i>	89887	2
23	Radsatz mit Zahnrad <i>Wheelset with gear</i>	90880	18
24	Radsatz mit Haltring und Zahnrad <i>Wheelset with traction tyre and gear</i>	90881	20
25	Vorlaufradsatz <i>Pilot frame</i>	90882	16
26	Treppe <i>Stairs</i>	91650	3
27	Glühlampe <i>Light bulb</i>	93518	12
28	Getriebekasten <i>Gear case</i>	94645	17
29	Getriebedeckel <i>Gear cover</i>	94646	17
30	Schneckendeckel <i>Worm cover</i>	94707	5
31	Zurüstbeutel <i>Bag with accessories</i>	95891	15
32	Zurüstbeutel <i>Bag with accessories</i>	95902	26
33	Kontaktträger <i>Contact holder</i>	97793	2
34	Getriebeboden <i>Gear bottom</i>	100405	12
35	Kupplungsdeichsel <i>Coupling assembly</i>	100406	5
36	Schaltbolzen <i>Switch pin</i>	100555	9
37	Brückenstecker <i>Connector DC</i>	100644	7
38	Getriebe komplett <i>Gear assembly</i>	101109	57
39	Vorlaufgestell komplett <i>Pilot wheel set assembly</i>	101110	27
40	Sandkastensatz <i>Sandcase set</i>	101111	12
41	Rahmen komplett <i>Main frame assembly</i>	101112	39
42	Steckteilesatz <i>Push in part set</i>	101113	7
43	Schürze <i>Cow catcher</i>	101333	3

Einbau Art. 85061
Montageschritte:
F1 nach der dem
Ersatzmotor
beiliegenden
Anleitung
durchführen.

