

Pos. Nr.	Text	Art.-Nr.	Preis-gruppe
1	Motor <i>Motor</i>	85086	57
2	Haltring <i>Traction tyre</i>	85612	17
3	Schraube 2 x 8 <i>Screw 2 x 8</i>	85674	2
4	Schraube 2 x 12 <i>Screw 2 x 12</i>	85676	2
5	Zahnrad <i>Cogwheel</i>	86409	2
6	Zahnrad <i>Cogwheel</i>	86413	4
7	Zahnrad <i>Cogwheel</i>	86414	4
8	Zahnrad <i>Cogwheel</i>	86425	2
9	Schnecke <i>Worm</i>	86702	5
10	Schneckensatz <i>Worm set</i>	86877	24
11	Kardankugel <i>Cardan ball</i>	87137	3
12	Standardkupplung <i>Standard coupling</i>	89246	5
13	Radsatz mit Haltring <i>Wheelset with traction tyre</i>	90677	20
14	Radsatz <i>Wheelset</i>	90678	18
15	Kupplungskammer <i>Coupling chamber</i>	93131	2
16	Schneckendeckel <i>Worm cover</i>	93133	2
17	Getriebebesatz <i>Gear part set</i>	100070	26
18	Kardansatz <i>Cardan set</i>	100075	11
19	Zurüstbeutel für 43751, 43752, 43881, 43878 <i>Bag with accessories for 43751, 43752 43881, 43878</i>	100084	25
20	Grundrahmen <i>Frame</i>	100085	30
21	Stoßdämpfer <i>Shock absorber</i>	100088	2
22	Radkontakt <i>Wheel current contact strip</i>	100090	3
23	Gehäuseunterteil <i>Shell</i>	101036	16
24	Blende komplett <i>Bogie frame assembly</i>	101037	28
25	Drehgestell 1 <i>Bogie assembly 1</i>	101223	49
26	Drehgestell 2 <i>Bogie assembly 2</i>	101224	49
27	Zurüstbeutel für 43652 <i>Bag with accessories for 43652</i>	101725	25
28	Zurüstbeutel für 43750, 43879 <i>Bag with accessories for 43750, 43879</i>	101763	25
29	Schleifer <i>Collector shoe</i>	40003	-
30	Schraube <i>Screw</i>	85670	2
31	Modulhalter <i>Modul holder</i>	89795	6
32	Modul <i>Modul</i>	89940	-
33	Radsatz ohne Zahnrad <i>Wheelset</i>	90698	16
34	Radsatz mit Haltring mit Zahnrad <i>Wheelset w. traction tyre w. cogwheel</i>	90699	20
35	Getriebe AC <i>Gear</i>	97797	10
36	Drehgestellboden <i>Gear bottom</i>	97798	20
37	Grundrahmen <i>Frame</i>	100275	30
38	Blende komplett <i>Bogie assembly</i>	101038	28
39	Drehgestell mit Schleifer <i>Bogie assembly with collector shoe</i>	101225	53
40	Drehgestell <i>Bogie assembly</i>	101226	55

Einbau Art 85086
 Montageschritte F1
 nach der dem
 Ersatzmotor
 beiliegenden
 Anleitung
 durchführen!

