

Inkoppling av Peco:s electrofrog växlar

Grunden för inkoppling av Peco:s electrofrog (hjärtstycke av metall) växlar är att strömmatning måste ske vid "foten" (**a**) av växeln (**b**). Följande växlar (**c**) och (**d**) behöver ej ytterligare matning eftersom deras "fot" ligger i samma riktning som huvudmatningen (**a**).

Cirkelbana: När du bygger i en cirkel måste Peco:s isoleringsskarvjärn (av plast) insättas vid (**e**). Växlar som ligger i motsatt riktning (**f**) i förhållande till (**a**) måste också isoleras med plast skarvjärn (**g**). Ny strömmatning ansluts till (**h**) (obs att denna måste stämma överens med matningen på övriga banan).

