

Pos. Nr.	Text	Art.-Nr.	Piese-gruppe
1	Hafringesatz <i>Traction tyre set</i>	85622	18
2	Schraube M 1,6 x 4 <i>Screw M 1,6 x 4</i>	85727	2
3	Schnecken Zahnrad <i>Gear</i>	86400	3
4	Zahnrad z=14 <i>Gear T=14</i>	86496	2
5	Schneckensatz <i>Worm set</i>	86979	24
6	Schnecke <i>Worm</i>	86700	5
7	Kardankugel <i>Cardan shaft</i>	87106	2
8	Zwischenzahnrad <i>Gear</i>	97738	3
9	Grundrahmen für 36200 <i>Frame for 36200</i>	107644	23
10	Tank für 36200 <i>Tank for 36200</i>	107645	3
11	Kardanwelle <i>Cardan shaft</i>	107646	3
12	Getriebeboden für 36200 <i>Gear bottom for 36200</i>	107649	5
13	Radsatz ohne Hafringe für 36200 <i>Wheelset without traction tyre for 36200</i>	107650	16
14	Radsatz m. 2 Hafringen für 36200 <i>Wheelset with 2 traction tyre for 36200</i>	107651	18
15	Blende komplett für 36200 <i>Bogie frame assembly for 36200</i>	107652	23
16	TT-Standardkupplung für 36200 <i>Standard coupling for 36200</i>	107653	5
17	Zurüstbeutel für 36200 <i>Bag with accessories for 36200</i>	107660	15
18	Radkontakt <i>Wheel current contact strip</i>	108045	3
19	Kontakthalter <i>Contact holder</i>	108046	2
20	Steckteilsatz für 36200 <i>Parts set for 36200</i>	108047	6
21	Getriebebesatz (ohne Zahnräder) <i>Gear part set (without gear)</i>	108048	9
22	Schneckendeckel mit Stabilisator <i>Worm cover with vibration damper</i>	108051	8
23	Kupplungskammer für 36200 <i>Coupling chamber for 36200</i>	108090	2
24	Kupplungsdeckel für 36200 <i>Coupling cover for 36200</i>	108091	2
25	Grundrahmen für 36202 <i>Frame for 36202</i>	109318	23
26	Tank für 36202 <i>Tank for 36202</i>	109319	3
27	Getriebeboden für 36202 <i>Gear bottom for 36202</i>	109322	5
28	Radsatz ohne Hafringe für 36202 <i>Wheelset without traction tyre for 36202</i>	109323	16
29	Radsatz m. 2 Hafringen für 36202 <i>Wheelset with 2 traction tyre for 36202</i>	109324	18
30	Blende komplett für 36202 <i>Bogie frame assembly for 36202</i>	109325	23
31	Steckteilsatz für 36202 <i>Parts set for 36202</i>	109329	6
32	Zurüstbeutel für 36202 <i>Bag with accessories for 36202</i>	109330	15
33	Kupplungskammer <i>Coupling chamber for 36202</i>	109331	2
34	Kupplungsdeckel für 36202 <i>Coupling chamber for 36202</i>	109332	2
35	TT-Standardkupplung für 36202 <i>Standard coupling for 36202</i>	109333	5

