

Pos. Nr.	Text	Art.-Nr.	Preis-Gruppe
1	Hattring Traction tyre	85615	17
2	Zylinderkopfschraube M 1,6x3 Cheese headed screw M 1,6x3	85658	2
3	Zylinderkopfschraube M 2x5 Cheese headed screw M 2x5	85671	2
4	Schraube M 2x11 Screw M 2x11	85717	4
5	Schraube M 1,4x3,2 / 1,5 lang Screw M 1,4x3,2 / 1,5 long	85801	3
6	Schraube M 1,4x3,2 / 1,1 kurz Screw M 1,4x3,2 / 1,1 short	85802	3
7	Schraube M 1x3,6 - Ms Screw M 1x3,6 - Ms	85803	2
8	Distanzhülse Distance tube	86104	5
9	Feder Spring	86202	2
10	Feder Spring	86209	2
11	Vorlaufgestellfeder Pilot truck spring	86220	4
12	Platine komplett Printed circuit assembly	87710	38
13	Kupplungskammer Coupling chamber	89272	3
14	Steuerung komplett Steering assembly	89494	73
15	Kuppelstange rechts hinten Connecting rod right rear	89542	9
16	Kuppelstange links hinten Connecting rod left rear	89543	9
17	Kuppelstange rechts vorne Connecting rod right front	89544	9
18	Kuppelstange links vorne Connecting rod left front	89545	9
19	Kuppelstange mitte Connecting rod middle	89546	9
20	Radsatz mit großen Gewicht Wheelset with large weight	90545	20
21	Radsatz mit kleinem Gewicht Wheelset with small weight	90546	20
22	Nachlaufradsatz Tail wheelset	90547	16
23	Vorlaufradsatz Pilot wheelset	90548	16
24	Teilesatz C Parts set C	93905	12
25	Teilesatz für Steuerung Parts set for steering	93912	14
26	Zurüstbeutel Bag with accessories	93915	28
27	Seuthe-Kontakt komplett Seuthe-contact assembly	93933	29
28	Lok-Tender Kupplung Loco-Tender coupling	93940	18
29	Lok-Unterteil Loco underbody	93977	23
30	Lok-Unterteildeckel Loco underbody cover	93978	18
31	Vorlaufgestell komplett Pilot frame assembly	93979	28
32	Nachlaufgestell komplett Tail bogie assembly	93980	27
33	Teilesatz A Part set A	93976	20
34	Teilesatz B Parts set B	101214	18
35	Nummertafelsatz Betr. Nr. 41 295 Loco number set Betr. No. 41 295	101215	20
36	Fahrer Driver	89724	5
37	Heizer Engine man	89725	5

