



24 o. Abb. / no ill.  
Tenderleiter links  
Lader tender left

25 o. Abb. / no ill.  
Tenderleiter rechts  
Lader tender right

Einbau-Art. Nr. 85063  
Montageschritte: A2, C1, C3  
nach der dem Ersatz-  
motor bei liegenden  
Anleitung durchführen!

Pos. Nr.	Text	Art.-Nr.	Page
1	Motor	85063	57
2	Beilagscheibe	86084	2
3	Washer	86703	4
4	Schnecke	87881	28
5	Worm	88556	4
6	Tender Platine	88557	4
7	Tender printed	89284	5
8	Puffer flach	92198	2
9	Buffer flat	92199	2
10	Puffer gewölbt	92231	2
11	Buffer vaulted	92232	2
12	k.k.Sonderaufnahme	92428	22
13	Spezial short coupling	92450	2
14	Stufe links f. 43260	94535	4
15	Step left f. 43260	94535	4
16	Stufe rechts f. 43260	94535	4
17	Step right f. 43260	94535	4
18	Isolierplatte	94535	4
19	Isolierplatte	94535	4
20	Isolierereinsatz	94535	4
21	Insulating insert	94535	4
22	Öltenderaufsatz f. 43260	94535	4
23	Simulated oiltank f. 43260	94535	4
24	Steckteil f. 43260	94535	4
25	Push in part f. 43260	94535	4
26	Tenderleitung f. 43351	94535	4
27	Tender pipe f. 43351	94535	4
28	Lichtleitstab mitte f. 43260	94535	4
29	Light transmission middle f. 43260	94535	4
30	Deckel f. 43260	94535	4
31	Cover f. 43260	94535	4
32	Laterne mitte f. 43260	94535	4
33	Latern middle f. 43260	94535	4
34	Tenderunterteil f. 43351	94535	4
35	Tender lower f. 43351	94535	4
36	Laterneinsatz f. 43351	94535	4
37	Laternset f. 43351	94535	4
38	Wasserdeckel l. f. 43351	94535	4
39	Tendercover l. f. 43351	94535	4
40	Tenderhandle f. 43351	94535	4
41	Tenderleiter l. f. 43351	94535	4
42	Ladder tender l. f. 43351	94535	4
43	Tenderleiter r. f. 43351	94535	4
44	Ladder tender r. f. 43351	94535	4
45	Halteeteil	94535	4
46	Hold member	94535	4
47	Leuchtstab l. f. 43260	94535	4
48	Light transmission l. f. 43260	94535	4
49	Leuchtstab r. f. 43260	94535	4
50	Light transmission r. f. 43260	94535	4
51	Öltendergehäuse für 43260	94535	4
52	Simulate Body for 43260	94535	4
53	Laterneinsatz für 43260	94535	4
54	Latern set for 43260	94535	4
55	Tenderkohleaufsatz für 43351	94535	4
56	Simulted coal for 43351	94535	4
57	Wasserdeckel rechts für 43351	94535	4
58	Tendercover right for 43351	94535	4
59	Lichtleitstab Tender links für 43351	94535	4
60	Light transmission left for 43351	94535	4
61	Lichtleitstab Tender rechts für 43351	94535	4
62	Light transmission right for 43351	94535	4
63	Tenderunterteil f. 43260	94535	4
64	Tender lower f. 43260	94535	4
65	Tendergehäuse für 43351	94535	4
66	Motor body for 43351	94535	4
67	Behälter f. 43351	94535	4
68	Tank f. 43351	94535	4
69	Behälter f. 43260	94535	4
70	Tank f. 43260	94535	4