









Einbau Art. 85062
Montageschritte:
C1, nach der
dem Ersatzmotor
beiliegenden
Anleitung
durchführen.



Pos.-Nr.	Text	Art.-Nr.	Preisgruppe
1	Motor <i>Motor</i>	85062	57
2	Zahnrad z=22 <i>Gear T=22</i>	86402	2
3	Zahnrad z=17 <i>Gear T=17</i>	86405	2
4	Schnecke <i>Worm</i>	86701	5
5	Achse <i>Axle</i>	89701	3
6	Kondensator <i>Condenser</i>	89894	8
7	Selenplättchen <i>Diode</i>	91054	8
8	Glühlampe <i>Light bulb</i>	93518	12
9	Blinklicht rot <i>Flashing light red</i>	100106	2
10	Gehäuse komplett Betr. Nr. 622 <i>Body assembly</i> Betr. No. 622	100823	56
11	Steckteilesatz 2 <i>Push in part set 2</i>	100824	11
12	Kühler <i>Cooler</i>	100826	2
13	Getriebe komplett <i>Gears assembly</i>	100830	40
14	Beleuchtungssatz vorne <i>Lightningset front</i>	100833	20
15	Beleuchtungssatz hinten <i>Lightningset back</i>	100834	20
16	Schneckenabdeckung <i>Worm cover</i>	100836	3
17	Fenster-Reflektorsatz <i>Glazing set</i>	100840	12
18	Reflektor unten	101033	3