

Pos. Nr.	Text	Art.-Nr.	Preisgruppe
1	Haftreifen <i>Traction tyre</i>	85615	10
2	Vorlaufschraube <i>Pilot screw</i>	85724	3
3	Ansatzschraube M 1,4 x 3,2 x 1,5 <i>Screw M 1,4 x 3,2 x 1,5</i>	85770	3
4	Vorlauffeder <i>Pilot spring</i>	86215	2
5	Zahnrad z=17r; m 0,4 <i>Gear T=17r; m 0,4</i>	86405	2
6	Zahnrad z=17l; m 0,4 <i>Gear T=17l; m 0,4</i>	86406	2
7	Zahnrad z=23l; m 0,4 <i>Gear T=23l; m 0,4</i>	86420	2
8	Puffer flach <i>Buffer flat</i>	88502	4
9	Puffer gewölbt <i>Buffer vaulted</i>	88503	4
10	Universalkupplung <i>Universal coupling</i>	89282	5
11	Kupplungsstange links <i>Connecting rod left</i>	89558	9
12	Kupplungsstange rechts <i>Connecting rod right</i>	89559	9
13	Achse Ø 2,6 x 11,5 mm <i>Axle Ø 2,6 x 11,5 mm</i>	89701	2
14	Radkontakt <i>Wheel current contact strip</i>	89860	2
15	Blindwellensatz für 43507 <i>Blind shaft set for 43507</i>	90258	15
16	Radsatz mit Haftreifen für 43507 <i>Wheelset with traction tyre for 43507</i>	90404	20
17	Radsatz für 43507 <i>Wheelset for 43507</i>	90405	18
18	Vorlaufradsatz für 43507 <i>Pilot wheelset for 43507</i>	90406	16
19	Vorlaufradsatz für 43508 <i>Pilot wheelset for 43508</i>	90414	16
20	Radsatz mit Haftreifen für 43508 <i>Wheelset with traction tyre for 43508</i>	90415	20
21	Radsatz 43508 <i>Wheelset 43508</i>	90416	18
22	Blindwellensatz für 43508 <i>Blind shaft set for 43508</i>	90417	15
23	Blindwellensatzabdeckung rechts für 43507 <i>Blind shaft cover right for 43507</i>	93303	5
24	Blindwellensatzabdeckung links für 43507 <i>Blind shaft cover left for 43507</i>	93304	5
25	Batteriekasten für 43507 <i>Battery case for 43507</i>	93305	5
26	Indusi für 43507 <i>Indusi for 43507</i>	93306	3
27	Getriebedeckel für 43507 <i>Gear cover for 43507</i>	93315	10
28	Vorlaufgestell komplett für 43507 <i>Pilot frame assembly for 43507</i>	95494	25
29	Indusi für 43508 <i>Indusi for 43508</i>	95504	3
30	Batteriekasten für 43508 <i>Batterie case for 43508</i>	95505	5
31	Industräger für 43507 <i>Indusi holder for 43507</i>	95506	3
32	Blindwellenabdeckung links für 43508 <i>Blind shaft cover left for 43508</i>	95507	5
33	Blindwellenabdeckung rechts für 43508 <i>Blind shaft cover right for 43508</i>	95508	5
34	Vorlaufgestell komplett für 43508 <i>Pilot frame assembly for 43508</i>	95509	25
35	Kontakthalter <i>Contact holder</i>	95568	4
36	Kessel mit Leiter für 43507 <i>Boiler with step for 43507</i>	95569	4
37	Kessel mit Leiter für 43508 <i>Boiler with step for 43508</i>	95570	4
38	Leiter für 43508 <i>Step for 43508</i>	95571	2
39	Pufferbohle für 43507 <i>Buffer block for 43507</i>	95573	4
40	Pufferbohle für 43508 <i>Buffer block for 43508</i>	95574	4
41	Industräger für 43508 <i>Indusi holder for 43508</i>	95575	3
42	Getriebedeckel für 43508 <i>Gear case for 43508</i>	95576	10
43	Drehgestell komplett für 43507 <i>Bogie assembly for 43507</i>	105657	56
44	Zurüstbeutel <i>Bag with accessories</i>	105671	23
45	Zurüstbeutel Nummertafeln <i>Bag with accessories</i>	105672	23
46	Drehgestell komplett für 43508 <i>Bogie assembly for 43508</i>	105673	56

