

43522
 ★43583.1
 ★43583.2



Ersatzteilliste
 Replacement Parts

Pos.-Nr.	Text	Art.-Nr.	Preis-gruppe
1	Motor <i>Motor</i>	85114	57
2	Hafttring <i>Traction tyre</i>	85622	19
4	Schraube M 2 x 10 <i>Screw M 2 x 10</i>	85675	2
5	Puffer gewölbt <i>Buffer vaulted</i>	88504	4
6	Puffer flach <i>Buffer flat</i>	88505	4
7	Diode <i>Diode</i>	89898	8
8	Auftritt <i>Step</i>	95178	2
9	Radsatz ohne Hafttring mit Zahnrad <i>Wheelset without traction tyre with gear</i>	90026	18
10	Kupplungshalter <i>Coupling holder</i>	95176	2
11	Zurüstbeutel 2 <i>Bag with accessories 2</i>	95194	24
12	Radkontaktesatz <i>Wheel set</i>	97744	13
13	Getriebesatz komplett <i>Gear part assembly</i>	97746	24
14	Blendensatz komplett <i>Bogie set assembly</i>	97752	15
15	Schneckensatz <i>Worm set</i>	97753	24
16	Zahnradatz <i>Gear set</i>	97754	20
17	Antriebssatz <i>Drive set</i>	97756	14
18	Brückenstecker <i>Connector</i>	100644	7
19	Distanzplättchen <i>Spacer</i>	106750	30
20	Platine komplett <i>Printed circuit assembly</i>	107072	43
21	Radsatz mit Hafttringen <i>Wheelset with traction tyre</i>	107074	20
22	Schneckendeckel mit Stabilisatorfeder <i>Worm cover</i>	107201	8
23	Zurüstbeutel 1 <i>Bag with accessories 1</i>	107330	29
24	Drahtlampe <i>Light bulb</i>	109321	10
25	Lokrahmen <i>Loco frame</i>	110108	33

