


Einbau Art. 85049
Montageschritte: A1, D2 nach der dem Ersatzmotor
beiliegenden Anleitung durchführen.



Pos. Nr.	Text	Art.-Nr.	Preisgruppe
1	Motor mit 2 Schwungscheiben Motor with 2 flywheels	85049	57
2	Schraube M 2 x 16 Screw M 2 x 16	85678	2
3	Schraube Screw	85799	2
4	Platine komplett Printed circuit assembly	87752	40
5	E-Lokführer Loco driver	89732	5
6	Glühlampe rot lang Light bulb red long	89889	13
7	Glühlampe lang Light bulb long	93519	10
8	Dach Roof	94755	4
9	Führerstand Interior set	94756	11
10	Fenster (Kabine) Cabine (window)	94758	10
11	Lichtleiter v. weiß Light transmission white	94759	6
12	Lichtleiter h. weiß Rear light transmission white	94760	6
13	Lichtleiter v. rot Front light transmission red	94761	6
14	Lichtleiter h. rot Rear light transmission red	94762	6
15	Steuerrad Steering wheel	94767	2
17	Grundrahmen DC Base frame DC	100427	38
18	Bodengravur Teil Push in part	100428	3
19	Puffer flach Buffer flat	100429	4
20	Puffer gewölbt Buffer vaulted	100430	4
21	Schienenräumer Cow calder	100431	3
22	Gehäuse komplett „Airolo“ Body assembly „Airolo“	100434	36
23	Kabine komplett „Airolo“ Cabine assembly „Airolo“	100435	41
24	Gehäuse Deckel Body plate	100438	5
25	Platine komplett Printed circuit assembly	87752	41
26	Grundrahmen DC Base frame DC	100427	38