



Pos. Nr.	Text	Art.-Nr.	Preis-gruppe
1	Motor komplett <i>Motor assembly</i>	85075	57
2	Stromabnehmer <i>Pantograph</i>	85247	29
3	Schraube 1,7x6 <i>Screw 1,7x6</i>	85652	2
4	Schraube 2,2x9,5 <i>Screw 2,2x9,5</i>	85808	2
5	Platine komplett <i>Printed circuit assembly</i>	87768	40
6	Platine komplett <i>Printed circuit assembly</i>	87769	40
7	Puffer links <i>Buffer left</i>	88616	2
8	Puffer rechts <i>Buffer right</i>	88617	2
9	Lokführer <i>Loco driver</i>	89732	5
10	Glühlampe <i>Light bulb</i>	93518	12
11	Glühlampe rot <i>Light bulb red</i>	93651	12
12	Kardanschale <i>Cardan bearing</i>	95812	2
13	Stromabnehmer Isolator <i>Insulator</i>	100193	2
14	Fenstersatz <i>Glazing set</i>	100194	20
15	Stirngriff <i>Front rail</i>	100197	2
16	Gehäuse komplett Betr. Nr. 2018 <i>Body assembly</i> Betr. No. 2018	100200	68
17	Einziehvorrichtung <i>Hoist mechanism</i>	100203	2
18	Dachkasten <i>Roof top</i>	100209	3
19	E-Leitung <i>E-conduit</i>	100210	2
20	Teilsatz 1 <i>Parts set 1</i>	100211	9
21	Hülse <i>Tube</i>	100468	3
22	Oberleitungsverbinder <i>Overhead supply connector</i>	100469	6

Einbau Art. 86075
Montageschritte
F1 - nach der dem
Ersatzmotor
beiliegender
Anleitung
durchführen!

