



Pos.-Nr.	Text	Art.-Nr.	Preisgruppe
1	Motor komplett <i>Motor assembly</i>	85091	57
2	Schraube 2,2 x 9,5 <i>Screw 2,2 x 9,5</i>	85799	2
3	Kardanschale kurz <i>Cardan bearing</i>	87129	3
4	Platine komplett <i>Printed circuit assembly</i>	87785	43
5	Puffer flach <i>Buffer flat</i>	88502	4
6	Puffer gewölbt <i>Buffer vaulted</i>	88503	4
7	Lokführer <i>Driver</i>	89732	5
8	Glühlampe <i>Light bulb</i>	93519	10
9	Brückenstecker für DC <i>Connector for DC</i>	100644	7
10	Fenstersatz <i>Glazing set</i>	101235	10
11	Lichtleitstäbesatz <i>Light transmission bar set</i>	101236	9
12	Motoraufgabe <i>Motor bearing</i>	101238	3
13	Grundrahmen <i>Frame</i>	101243	30
14	Tank <i>Tank</i>	101247	15
15	Teilesatz 3 <i>Parts set 3</i>	101248	18
16	Gehäuse kpl. f. 43706, 43955 Betr.-Nr. 132 256-8 <i>Body ass. f. 43706, 43955</i> Betr.-No. 132 256-8	105172	61
17	Gehäuse kpl. f. 43944 Betr.-Nr. 232 328-2 <i>Body ass. f. 43944</i> Betr.-No. 232 328-2	105173	61
18	Motor komplett <i>Motor assembly</i>	85086	57
19	Platine komplett <i>Printed circuit assembly</i>	87786	43
20	Modul <i>Modul</i>	89940	-
21	Brückenstecker für AC <i>Connector for AC</i>	100645	7
22	Modulschachtel <i>Modul holder</i>	101251	6

Einbau Art. 85091, 85086

Montage-
schritte
F1- nach der
dem Ersatzmotor
beiliegenden Anleitung durchführen.