

43787
43788



Ersatzteilliste
Replacement Parts

Pos. Nr.	Text	Art.-Nr.	Preisgruppe
1	Motor Motor	85060	57
2	Hafringesatz Traction tyre set	85622	17
3	Zahnrad z=18 Gear T=18	86460	2
4	Zwischenzahnrad Gear	86480	2
5	Zahnrad z=16 Gear T=16	86490	2
6	Schnecke m 0,4 Worm m 0,4	86720	5
7	Kardanwelle Cardan shaft	87082	3
8	Kardanschale für Schwungscheibe Flywheel with cardan bearing	87175	3
9	Universalkupplung Coupling	89282	5
10	Klammer Clamp	91420	2
11	Hauptrahmen Main frame	93624	35
12	Zahnrad z=12; m 0,4 Gear T=12; m 0,4	94953	2
13	Drehgestellblende komplett Bogie frame assembly	95277	25
14	Kardanschale Cardan bearing	95812	3
15	Batteriekasten Batterie case	97656	6
16	Kupplungshalter Coupling holder	100829	2
17	Teilesatz Part set	107710	14
18	Zahnrad z=16 Gear T=16	109251	2
19	Getriebekastensatz Gearcase set	109425	12
20	Schneckensatz Worm set	109426	24
21	Radsatz Wheelset	109427	18
22	Radsatz mit Haftreifen Wheelset with traction tyre	109428	20
23	Zurüstbeutel Bag with accessories	109430	24

