

43792
43842
43793
43846
43889



Ersatzteilliste
Replacement Parts

Pos.-Nr.	Text	Art.-Nr.	Preis-gruppe
1	Motor komplett <i>Motor assembly</i>	85093	57
2	Hafttringsatz <i>Traction tyre set</i>	85622	19
3	Schraube 2 x 5 <i>Screw 2 x 5</i>	85693	2
4	Feder <i>Spring</i>	86202	2
5	Schnecken Zahnrad <i>Gear</i>	86413	4
6	Zahnrad z=21 <i>Gear T=21</i>	86414	4
7	Zahnrad z=29 <i>Gear T=29</i>	86467	2
8	Zahnrad <i>Gear</i>	86468	2
9	Schnecke <i>Worm</i>	86702	5
10	Schneckensatz <i>Worm set</i>	86977	24
11	Kardanschale kurz <i>Cardan bearing</i>	87129	3
12	Kardanwelle <i>Cardan shaft</i>	87154	2
13	Universalkupplung <i>Universal coupling</i>	89282	5
14	Kupplungskammer <i>Coupling chamber</i>	89266	3
15	Radsatz ohne Hafttring <i>Wheelset without traction tyre</i>	90833	18
16	Schneckendeckel mit Stabilisatorfeder <i>Worm cover</i>	107420	8
17	Kardanschale <i>Cardan bearing</i>	95812	2
18	Ansatzschraube 2 x 8 <i>Screw 2 x 8</i>	100101	3
19	Radkontakt <i>Wheel current contact</i>	100256	2
20	Motorauflage <i>Motor bearing</i>	106116	2
21	Getriebebesatz <i>Gear part set</i>	100606	24
22	Blende 1 komplett für 43792, 43793; 43842; 43846; 43889 <i>Bogie frame 1 ass. for 43792; 43793; 43842; 43846; 43889</i>	105744	25
23	Blende 2 kpl. für 43792; 43842; 43889 <i>Bogie frame 2 ass. for 43792; 43842; 43889</i>	105745	25
24	Federblock <i>Spring imitation</i>	105753	2
25	Blendensteckteilsatz <i>Parts set</i>	105754	20
26	Drehgestell mit Hafttringen für 43793 <i>Bogie ass. with traction tyre f. 43793</i>	106303	53
27	Blende 2 komplett für 43793; 43846 <i>Bogie frame 2 for 43793; 43846</i>	106305	25
28	Zurüstbeutel für 43889 <i>Bag with accessories for 43889</i>	106545	28
29	Drehgestell ohne Haftringe für 43792; 43793 <i>Bogie assembly without traction tyre for 43792, 43793</i>	107376	53
30	Drehgestell 2 mit Haftringe für 43792 <i>Bogie assembly 2 with traction tyre for 43792</i>	107377	54
31	Radsatz mit 2 Hafttringen <i>Wheelset with 2 traction tyre</i>	107378	20
32	Zurüstbeutel für 43792; 43842 <i>Bag with accessories for 43792; 43842</i>	107383	28
33	Zurüstbeutel für 43793; 43846 <i>Bag with accessories for 43793; 43846</i>	107385	28
34	Kontakthalter <i>Contact holder</i>	106309	2
35	Schleifer <i>Collector shoe</i>	40003	-
36	Hafttringsatz <i>Traction tyre set</i>	85623	16
37	Schraube 1,6 x 5 <i>Screw 1,6 x 5</i>	85692	2
38	Umschalter - Modul <i>Modul</i>	89940	-
39	Radsatz mit 2 Hafttringen <i>Wheelset with traction tyre</i>	90834	20
40	Radsatz <i>Wheelset</i>	90835	16
41	Radsatz mit Zahnrad <i>Wheelset with gear</i>	90836	18
42	Modulkasten <i>Modul holder</i>	100593	6
43	Modul Isolierung <i>Modul insulation</i>	100618	2
44	Getriebeboden <i>Gear bottom</i>	100622	6
45	Getriebe <i>Gear</i>	100623	6
46	Drehgestell 1 für 43842; 43846; 43889 <i>Bogie ass. 1 for 43842; 43846; 43889</i>	105756	55
47	Drehgestell 2 für 43842; 43889 <i>Bogie assembly 2 for 43842; 43889</i>	105757	53
48	Drehgestell 2 für 43846 <i>Bogie assembly 2 for 43846</i>	106302	53

