



Pos. Nr.	Text	Art.-Nr.	Preisgruppe
1	Schraube M 2 x 6 Screw M 2 x 6	85672	2
2	Kohlekastendeckel, links Coal bunker cover, left	91702	5
3	Kohlekastendeckel, rechts Coal bunker cover, right	91703	5
4	Kastendeckel Case cover	91704	2
5	Leuchtstab, links Light transmission bar, left	91713	4
6	Leuchtstab, rechts Light transmission bar, right	91714	4
7	Einhängebolzen Pin	91721	3
8	Griffstange, hinten Grip handle	91733	4
9	Trittbrett rechts Step right	91734	2
10	Trittbrett links Step left	91735	2
11	Kontaktträger komplett Contact carrier assembly	91763	28
12	Kohleimitation f. 43335, 43872 Coal imitation f. 43335, 43872	93950	20
13	Tenderhandkurbel Tender crank	93951	2
14	Öltender - Teilesatz f. 63320, 69320 Oil tender - parts set f. 63320, 69320	93964	10
15	Griffstange vorne rechts Handrail front right	106727	2
16	Griffstange vorne links Handrail front left	106728	2
17	Zahnradabdeckung Gears bottom	106729	5
18	Tenderunterteil f. 63320, 69320 Tender frame f. 63320, 69320	109015	40
19	Tenderaufsatz Tender frame	109016	25
20	Öltendergehäuse f. 63320, 69320 Oil tender frame f. 63320, 69320	109017	15
21	Tenderunterteil f. 43335, 43872 Tender frame f. 43335, 43872	109031	40
22	Tenderunterteil f. 63010, 69010 Tender frame f. 63010, 69010	109040	40