



Pos.Nr. Pos.no. Position	Beschreibung Description Désignation	Preisgruppe Price bracket Catégorie de prix	Art.-Nr. Art.no. Réf.
1	Hafringsatz DC	85622	19
2	Schraube M 2 x 4	85670	2
3	Schraube M 2 x 5	85693	2
4	Schraube M 1,6 x 10	85699	2
5	Schraube M 2 x 5	85715	2
6	Schraube M 1,6 x 4	85727	2
7	Schraube M 1,6 x 2,5	85734	2
8	Schraube	85811	2
9	Scheibe	86108	2
10	Kegeldruckfeder	86234	2
11	Zugfeder	86249	2
12	Zahnrad Z=19/14	86416	3
13	Zahnrad	86460	2
14	Schnecke Z-1/M-0.4	86703	4
15	Puffer flach	88502	4
16	Puffer gewölbt	88503	4
17	Universalkupplung höhenverst.	89283	5
18	Lager für Schneckenachse	89749	6
19	Radsatz ohne Zahnrad	90454	16
20	Zahnrad Z=12	94953	2
21	Bremsschlauchrahmen	107808	3
22	Ansatzschraube 2 x 4	108167	3
23	Teilesatz	108322	8
24	Kardanschale lang	109248	4
25	Drahtlampe 16V	109321	10
26	Türfeder	110640	3
27	Schraube 2,2 x 6,5	111304	2
28	Motor	113536	57
29	Kohlebürste	113551	6
30	Teilesatz	113554	17
31	Teilesatz	113555	25
32	Teilesatz	113556	12
33	Teilesatz	113557	20
34	Umlaufblechsatz	113558	12
35	Teilesatz	113559	15
36	Teilesatz	113560	15
37	Lokgewicht	113561	10
38	Lokplatine komplett	113562	51
39	Steuerung kpl.	113563	73
40	Schneckensatz	113564	24
41	Kessel kpl.	113565	70
42	Zurüstbeutel	113566	24
43	Tafelsatz, lackiert	113567	24
44	Teilesatz	113568	12
45	Lokunterteil	113569	30
46	Teilesatz Radbolzen/Hebel	113570	4
47	Teilesatz	113571	15
48	Teilesatz	113572	12
49	Kohlenhaufen	113573	20
50	Kardanwelle	113574	2
51	Motorhalter	113575	10
52	Führerhausbaugruppe	113576	39
53	Drahtstangensatz	113577	8
54	Nummertafel Lok	113578	20
55	Teilesatz	113580	12
56	Tenderunterteil	113581	30
57	Tenderplatine komplett	113582	43
58	Tendergehäuse	113583	41
59	Teilesatz	113585	12
60	Tendertür links kpl.	113586	9
61	Tendertür rechts kpl.	113587	9
62	Vorlaufgestell kpl.	113588	34
63	Radsatz 1	113589	26
64	Radsatz 2	113590	28
65	Kuppelstange	113591	9
66	Draht-/Griffstangensatz	113592	15
67	Getriebeteilesatz	113593	24
68	Radsatz mit Hafringen	113594	20
69	Teilesatz	113595	7
70	Lichtabdeckung (ohne Abb.)	113611	2
Zusätzliche Teile 63301 + 69301 «Sound»			
71	Sound-Dekoder (ohne Abb.)	112847	94
Zusätzliche Teile 69301 «Sound»			
73	Flüsterschleifer, kurz	40064	
74	Hafringsatz	85623	16
75	Schraube	85673	2
76	Tenderradsatz	108304	18
77	Lokplatine kpl.	113603	50
78	Vorlaufgestell kpl.	113604	34
79	Radsatz 1	113605	26
80	Radsatz 2	113606	28
81	Schleiferkontakt (ohne Abb.)	113607	2
82	Laufwheelsatz Vorlauf	113608	14
83	Tenderplatine kpl.	113609	43
84	Radsatz mit Hafringen	113610	20



Pos.Nr. Pos.no. Position	Beschreibung Description Désignation	Preisgruppe Price bracket Catégorie de prix	Art.-Nr. Art.no. Réf.
1	Set with traction tires DC	85622	19
2	Screw M 2 x 4	85670	2
3	Screw M 2 x 5	85693	2
4	Screw M 1.6 x 10	85699	2
5	Screw M 2 x 5	85715	2
6	Screw M 1.6 x 4	85727	2
7	Screw M 1.6 x 2.5	85734	2
8	Screw	85811	2
9	Spacer	86108	2
10	Spring	86234	2
11	Spring	86249	2
12	Gear z=19/14	86416	3
13	Gear	86460	2
14	Worm Z-1/M 0.4	86703	4
15	Buffer flat	88502	4
16	Buffer vaulted	88503	4
17	Universal coupling	89283	5
18	Bearing for Worm axle	89749	6
19	Wheelset without Gear	90454	16
20	Gear z=12	94953	2
21	Brake-hose frame	107808	3
22	Screw 2 x 4	108167	3
23	Parts set	108322	8
24	Cardan Shaft, long	109248	4
25	Light bulb 16V	109321	10
26	Door spring	110640	3
27	Screw 2.2. x 6.5	111304	2
28	Motor	113536	57
29	Coal brush	113551	6
30	Parts set	113554	17
31	Parts set	113555	25
32	Parts set	113556	12
33	Parts set	113557	20
34	Gangway set	113558	12
35	Parts set	113559	15
36	Parts set	113560	15
37	Loco weight	113561	10
38	Printed circuit board Loco	113562	51
39	Steering ass.	113563	73
40	Worm set	113564	24
41	Boiler assembly	113565	70
42	Bag with accessories	113566	24
43	Painted Number boards	113567	24
44	Parts set	113568	12
45	Loco frame	113569	30
46	Wheel Pin + Lever	113570	4
47	Parts set	113571	15
48	Parts set	113572	12
49	Coal	113573	20
50	Cardan Shaft	113574	2
51	Motor holder	113575	10
52	Drivers cab ass.	113576	39
53	Handrail Set	113577	8
54	Number board locomotive	113578	20
55	Parts set	113580	12
56	Tender chassis	113581	30
57	Printed circuit board Tender	113582	43
58	Tender shell	113583	41
59	Parts set	113585	12
60	Tender door left ass.	113586	9
61	Tender door right ass.	113587	9
62	Pilot frame ass.	113588	34
63	Wheelset 1	113589	26
64	Wheelset 2	113590	28
65	Connecting rod	113591	9
66	Handrail Set	113592	15
67	Gear parts set	113593	24
68	Wheelset with traction tires	113594	20
69	Parts set	113595	7
70	Light cover (no ill.)	113611	2
Additional Parts 63301 + 69301 «Sound»			
71	Sound-Decoder (no ill.)	112847	94
72	Speaker assembly (no ill.)	113596	24
Additional Parts 69301 «Sound»			
73	Whisper wiper, short	40064	
74	Set with traction tires	85623	16
75	Screw	85673	2
76	Wheelset Tender	108304	18
77	Printed circuit ass. locomotive	113603	50
78	Pilot frame ass.	113604	34
79	Wheelset 1	113605	26
80	Wheelset 2	113606	28
81	Wiper contact (no ill.)	113607	2
82	Wheelset for Pilot frame	113608	14
83	Printed circuit for Tender	113609	43
84	Wheelset with traction tires	113610	20



Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, Ihrer Landesvertretung, oder bei:
You can order your Replacement Parts at your local dealer, your country representative, or:
 Passez commande des pièces détachées chez votre détaillant, chez le S.A.V. de votre importateur national ou en direct au S.A.V.
 ROCO:

ROCO Modellspielwaren
VertriebsgmbH & Co. Handels KG
 - Service -
Georg-Wrede-Straße 49
D-83395 Freilassing
 ☎ +49 / (0)86 54 / 47 63 0
 Fax: +49 / (0)86 54 / 47 63 50
 E-Mail: service@roco-online.de