

Om någon LS 150 beter sig konstigt åt är det bästa sättet att utföra en ny **fabriksåterställning** och **sedan programmera om enheten** till den adress man vill ha.

Fabriksåterställning:

- Koppla in LS 150 enligt schemat nedan med strömbrytaren sluten = 16 VAC till.
- Förbered Multimaus för växelstyrning med W 0001 (adress 1)
- Bryt strömmen från kraftaggregatet 16 VAC med omkopplaren
- Tryck in knappen på LS 150 **och håll den nedtryckt**
- Slå till strömmen från 16 VAC med omkopplaren - **knappen på LS 150 fortfarande nedtryckt**
- Lägg om växel 1 med Multimaus - **knappen på LS 150 fortfarande nedtryckt**
- Släpp knappen på LS 150.

Nu har LS 150 fått alla parametrar till fabriksinställning med växeladresser 1 - 6

Växeladressinställning:

- Koppla in LS 150 enligt schemat nedan med strömbrytaren sluten = 16 VAC till.
- Förbered Multimaus för växelstyrning med den växeladress som önskas på första utgången på LS150
- Tryck in knappen på LS 150 tills den gröna lysdioden lyser kontinuerlig - **håll knappen intryckt minst 3 sekunder**
- Släpp knappen på LS 150
- Lägg om växel med Multimus med den adress som önskas på första utgången på LS 150
- Den gröna lysdioden skall nu ha slocknat

LS 150 är nu programmerad med inställd adress på första utgången och de övriga utgångarna sekvensiellt uppåt

Följ instruktionen noggrant. Om du missar något eller mistänker att du gjort fel - **Börja om från början**

Domument av: Per-Åke Jansson

